

正確な測定結果を得るためには、機器の保守管理等が重要です。

4 測定機器の保守管理等

記載例

DPD 法の比色タイプ（水と試薬が反応した時の色を比較して測定）

セルの汚れを除去	実施者	フロント浴室部門（担当：〇〇）
	頻度	月に1回（毎月第1 〇曜日）
	方法	中性洗剤とブラシを用いて、セル内に付着している汚れを除去する。 場合によってはセルを交換する。
試薬の在庫点検	実施者	支配人
	頻度	月に1回（毎月第1 〇曜日）
	方法	試薬が残り2箱になったら発注する。

DPD 法のデジタルタイプ（デジタル表示で数値がでる）

測定センサーの洗浄	実施者	支配人
	頻度	週に1回（毎週〇曜日）
	方法	取扱説明書（〇ページ）に沿って行う。
校正	実施者	支配人
	頻度	月に1回（毎月第1 〇曜日）
	方法	取扱説明書（〇ページ）に沿って行う。